TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie !

TELEPHONE SANS FIL

TELEFUNKEN TC 101

TELEFUNKEN TC 151

(avec répondeur)

MODE D'EMPLOI

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie !

MODE D'EMPLOI TELEPHONE SANS FIL NUMERIQUE DECT TELEFUNKEN TC101/TC151

I. Instructions de sécurité 4

II. Contenu de la boîte 5

III. Découvrez votre téléphone 6

1. Le combiné 6
2. La base (version répondeur TC 151) 9
3. La base (version sans répondeur) 10
4. Ecran du combiné 11

IV. Installation de votre téléphone 12

1. Branchement de la base 12
2. Installation et charge des batteries 12

V. Comment utiliser votre téléphone 13

1. Emettre un appel externe 13
2. Répondre à un appel externe 14
3. Mettre fin à un appel externe 14

VI. Sonneries 14

1. Sonnerie du combiné 15
2. Sonnerie de la base 15
3. Autres sons 15

VII. Fonctions spéciales 16

1. Ajuster le volume d'écoute du combiné 16
2. Mode « secret » 16
3. Programmer le mode « Silence » 16
4. Rappel des derniers numéros composés (fonction BIS) 16
5. Verrouillage du clavier du combiné 17

Document non contractuel soumis à modifications en cas d'erreurs typographiques (Mktg0109)

6. Rechercher un combiné 18
7. Accéder au journal des « évènements » 18
8. Journal d'appels 18

VIII. Fonctions avancées 20

1. Appeler un autre combiné (interphonie) 20
2. Transférer un appel extérieur vers un autre combiné 20
3. Faire un appel en mode conférence à trois 21

IX. Répertoire 21

1. Ajouter une nouvelle entrée 22
2. Modifier un contact 22
3. Afficher un contact 22
4. Copier un contact 22
5. Copier tous les contacts 23
6. Effacer un contact 23
7. Effacer tous les contacts 23
8. Afficher la capacité du répertoire 24
9. Afficher un groupe d'appels 24
10. Appel abrégé (numérotation rapide) 25

X. Fonction SMS 25

1. Ecrivez et envoyez un message SMS 25
2. Lire un message SMS reçu 26
3. Répondre à un message reçu 26
4. Enregistrer le message de réponse 27
5. Transférer un message reçu 27
6. Appeler l'expéditeur du SMS 27
7. Enregistrer le numéro de l'expéditeur du SMS dans le répertoire 28
8. Effacer un message reçu 28
9. Effacer tous les messages reçus 28

Document non contractuel soumis à modifications en cas d'erreurs typographiques (Mktg0109)

10. Messages dans la boîte d'envoi 29
11. Enregistrer les numéros de centre d'appel du service SMS 29
12. Choisir un numéro d'envoi de centre d'appels du service SMS 29
13. Activer ou désactiver le BIP d'alerte des nouveaux messages 30

XI. Réglages 30

1. Réglages du combiné 30
2. Réglages de la base 34

XII. Répondeur-Enregistreur numérique. (Uniquement sur version TC151) 36

1. Utiliser le répondeur à partir du combiné 36
2. Utiliser le répondeur à partir de la base 39
3. Accès à distance 40

XIII. Structure du Menu 42

XIV. Réglages par défaut du téléphone 44

XV. Dépannage : 45

XVI. Garantie 45

Document non contractuel soumis à modifications en cas d'erreurs typographiques (Mktg0109)

TELEFUNKEN

Les meilleurs moments de votre vie !

Bonjour,

Vous venez d'acheter un téléphone sans fil numérique DECT TELEFUNKEN et nous vous en remercions. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez consulter le présent mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

I. Instructions de sécurité

Lorsque vous utilisez votre téléphone, il est recommandé de suivre de simples précautions de sécurité afin de prévenir tout risque de feu, choc électrique ou tout autre incident :

- Lisez et suivez les instructions contenues dans ce manuel.
- Suivez toutes les mises en garde mentionnées dans ce manuel ainsi que sur le produit.
- Débranchez la prise électrique du produit avant de le nettoyer. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage ; utilisez un tissu non pelucheux.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'eau, comme par exemple un évier, une baignoire, un robinet, une piscine….)
- Ne surchargez pas les prises électriques ou rallonges, ceci pourrait entraîner des risques d'incendie ou de choc électrique.
- Débranchez le téléphone de la prise électrique et contactez le SUPPORT TECHNIQUE (tél. : 05-45-60-82-51 prix d'un appel local) dans les cas suivants :
    - Lorsque le cordon électrique ou la prise électrique est endommagé ou dénudé
    - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions fournies dans ce manuel
    - Si le produit est tombé et que certaines pièces sont cassées
    - Si le produit montre des signes manifestes de changement dans son fonctionnement.
- Evitez d'utiliser un téléphone lors d'un orage. Il peut y avoir un important risque de choc électrique dû à la foudre.
- N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans la zone de la fuite de gaz.
- Utilisez uniquement des batteries rechargeables Ni-MH (Nickel Metal Hybride). L'utilisation de tout autre type de batterie ou de piles non rechargeables peut être dangereuse. Elle peut entraîner des interférences ou des dommages au téléphone. Le constructeur ne sera pas tenu de réparer ou remplacer le produit dans le cas où d'autres types de batteries ou piles que celles fournies à l'origine auraient été utilisées.
- Rechargez les batteries en les laissant dans le combiné et en plaçant ce dernier sur la base. Tout autre mode de rechargement pourrait endommager le produit.
- Veuillez respecter la polarité lors de l'installation des batteries dans le compartiment à piles du combiné.
- N'immergez pas les batteries dans l'eau, ne les jetez pas au feu.

Document non contractuel soumis à modifications en cas d'erreurs typographiques (Mktg0109)